I-O DATA

RHD2-Uシリーズ



B-MANU200724-02 M-MANU200396-02

RAIDの設定を行うと、それまでのすべてのデータは消去されます。 RAIDの設定を行う前に、お使いのハードディスクのバックアップを してください。

なお、データの完全消去には、本製品添付の「Disk Refresher LE」などをお使いください。

運用上の注意

●本製品のミラーリング機能使用時での注意事項

本製品は、ミラーリングにより、ハードディスクの故障などの物理的なデータの破損およびシステムダウンを防ぐことはできますが、ウィルスの感染やユーザーの操作ミス、使用中の停電などのトラブルに起因するデータ損失を防ぐことはできません。

●Windows Server 2003での注意事項

Windows Server 2003の一部のエディションでは、他の Windows OSで初期化したハードディスクを認識できませんので ご注意ください。

(Windows Server 2003でフォーマットしたハードディスクは、ファイルシステムに対応した他のWindows OSで使用できます。)

●ハードディスクを廃棄あるいは譲渡などされる際の 注意事項

①本製品に記録されたデータは、OS上で削除したり、フォーマットするなどの作業を行っただけでは、特殊なソフトウェアなどを利用することで、データを復元・再利用できてしまう場合があります。

その結果として、情報が漏洩してしまう可能性がありえます。

ご注意

ハードディスク上のソフトウェア(OS、アプリケーション ソフトなど)を削除することなくハードディスクを譲渡す ると、ソフトウェアライセンス使用許諾契約に抵触する場 合があります。

②情報漏洩などのトラブルを回避するために、データ消去のための ソフトウェアやサービスをご利用いただくことをおすすめいたし ます。

●ハードディスクデータ消去ソフトのご案内

ユーティリティCD-ROM内に「DiskRefresher LE」を添付しています。 ご活用ください。

RAIDモードの設定

RAIDとは複数のハードディスクを繋げることによりアクセス速度を速くしたり、冗長性を持たせて物理的な故障から大事なデータを保護する為の技術です。

本製品をパソコンに接続する前に、どのモードを設定するか決めてください。

RAIDモードについて

◆ミラーリングモード(RAID1)※出荷時設定

※出荷時は、ミラーリングモードに設定してありますのでそのままお 使いいただけます。

2つのハードディスクに同じデータを同時に書き込むため、一方のハードディスクがクラッシュしても、データは安全に保護されます。

(RAID1モードでのデータの破損に対して、保証するものではありません。) ※ホットスワップには対応しておりません。

◆ストライピングモード(RAIDO)

2台のハードディスクに同時に分散書き込みすることで、2台分の容量を1台として認識します。大容量のハードディスクとして使いたい場合に最適です。

ただし、冗長性はなくなりますので、1台故障した場合にも、すべての データが破損します。

◆マルチディスクモード

Relational HDソリューションならではのモードで個々のカートリッジを認識できます。

自由な組み合わせでディスクを利用できますので、RHDカートリッジディスクをライブラリ化している場合などに最適です。 **Mac OS 9 には対応しておりません。

乃注意

●モード切替に関する注意

本製品は、RAIDの設定情報(RAIDO/1に関する情報)をハードディスクに記録しています。そのため、すでに別のモードで使用したカートリッジディスクを、新しくRAIDやマルチディスクモードでそのまま使用すると、不測の動作となる場合があります。

そのため、RAIDO/1で使用したカートリッジディスクを別のモードで使用する場合は、重要なデータが入っていないことを確認の上、2台接続し、「RAIDモードの設定方法」にしたがい、使用したいモードを選択・設定を行い、設定情報の更新を行ってください。


RAIDモードの設定方法

ご注意

RAIDの設定を行うと、それまでのすべてのデータは消去されます。RAIDの設定を行う前に、お使いのハードディスクのバックアップをしてください。

RAIDモードを変更した場合は、再フォーマットする必要があります。

- 1 パソコンと接続している場合は、パソコンから取り外し、ケーブル類をすべて外し、電源モードスイッチをON側にして、本製品の電源を入れます。
- ② 背面にある[RAID SETUP]ボタンを、3秒以上長押しします。
 →電源(POWER)ランプが点滅し、設定モードになります。




ご注意

RAID SETUPボタンを誤って押さないように注意してください。誤って押した場合は、他のボタンを押さずに再度 RAID SETUPボタンを押してください。電源(POWER) ランプが点滅から点灯に変わります。

③ 前面のファンクションボタンを押してRAIDモードを選択します。 電源(POWER)ランプの色が、ファンクションボタンを押すごと に変わります。

> 紫色:ミラーリングモード(RAID1) 緑色:マルチディスクモード 青色:ストライピングモード(RAIDO)



4 再度[RAID SETUP]ボタン押します。 以上でRAIDモード設定は終了です。


ご注意

以下のモード変更後は、内部のデータがWindows、Macとも強制的に消去されます。そのため再フォーマットする必要があります。 ミラーリング<--->ストライピング ストライピング<--->マルチディスク

故障ディスクの見分け方

本体のランプ表示で見分ける (ミラーリングモード時)


前面のステータスランプでハードディスクの状態を監視することができます。ハードディスクが故障した場合は、ステータスランプが赤色に点灯します。



RHD2 RAID MONITORで確認する場合

(Windows VistaTM/XP/2000/Server 2003のみ)

- ① RHD2 RAID MONITORを起動します。[スタート]→「すべてのプログラム」(または[プログラム])→[I-O DATA]→[RHD2 RAID MONITOR]→[RHD2 RAID MONITOR] を順にクリックします。
- ② 現在の状態が表示されます。 (下記の画面はHDD2が故障している場合の例です。)



参考

「RHD2 RAID MONITOR」の詳しい使い方は、「画面で見るマニュアル」を参照してください。

画面で見るマニュアルの見方は、セットアップガイドの 「画面で見るマニュアルについて」を参照してください。

故障ハードディスクの交換 (新規ハードディスクと交換)

本製品には2つのカートリッジ(ハードディスク)が入っています。 カートリッジが故障した場合の交換手順を説明します。新規に購入、ま たは他のハードディスクと交換する手順も同様です。

- ご注意 ハードディスクを挿入する・取り出す場合は以下にご注意ください。 ●必ず本製品をパソコンから取り外して、電源を切ってから取り出して ください。
 - ●2つのロックの解除および2つのハードディスクを両方とも取り外 さないでください。取り外した場合は再度、ミラーリングを構成し直 す必要があります。
 - ●交換用ハードディスクは、弊社製RHDシリーズをご使用ください。 また、故障したハードディスクと同じ容量のものをご使用ください。 (RHD2-U500の場合は、RHD-250を使用します。)

ミラーリングモード(RAID1)で使用している場合

ミラーリングモード(RAID1)の設定時でご使用の場合、どちらかのハード ディスクが故障しても元の状態にリビルド(復旧)することができます。 故障したハードディスクは、本製品前面にあるステータスランプが赤色に点 灯します。

下記の手順にてリビルドを行います。

- ↓ 故障しているハードディスクをステータス(STATUS)ランプ(1) または2)で確認します。
- 2 パソコンから本製品を取り外し、電源を切って、ケーブルを外します。
- ※交換方法は、右記【ハードディスクの交換方法】を参照してください。

ご注意 正常なハードディスクは抜かないでください。

- 電源を入れると、自動復旧(オートリビルド)し、再びミラーリング状態に 再構成されます。
 - ※リビルド中は、電源(POWER)ランプが水色に点灯、アクセ ス(ACCESS)ランプがオレンジ色に点滅、修復中のHDDの ステータス(STATUS)ランプが赤色に点滅します。

POWER	
ACCESS	◀ オレンジに点滅
STATUS 1	□ 2 ← 赤色に点滅

リビルドが完了する時間は、ハードディスクのサイズにより異な ります。おおよその目安は、以下の通りです。

型名	1 台のディスク容量	リビルド時間*				
RHD2-U500	250GB	約 6.5 時間				
RHD2-U640	320GB	約8時間				
RHD2-U1.0T	500GB	約13時間				
RHD2-U1.5T	750GB	約 19.5 時間				

※パソコンと接続しない状態(オフラインリビルド)でのリビルド時間

アクセスランプおよびステータスランプが消灯したらリビルド完了です。 電源(POWER)ランプが紫色(ミラーリングモード)に点灯します。

ストライピングモード(RAIDO) マルチディスクモードで使用している場合

- 故障しているハードディスクを確認します。
- 2 パソコンから取り外し、電源を切って、ケーブルを外します。
- る 故障したハードディスクを、新しいRHDカートリッジディスクに交換します。 ※交換方法は、下記【ハードディスクの交換方法】を参照してください。
- 電源を入れてハードディスクをフォーマットします。 ※データの復旧はできません。

2台とも新規のハードディスクに交換する場合


2 台とも交換した場合は、マルチディスクモードとして認識されま す。ミラーリングモード、ストライピングモードでお使いになる場 合は、再度 RAID モードの設定を行ってください。

ハードディスク(RHDカートリッジディスク)の交換方法


前面パネルを取り外します。 前面パネルの下部をつかんで、 上に開くように取り外します。

> ※前面パネルを固定した場合は、固定したネジを取り外 してください。

② スライドスイッチを下側(UNLOCK)に移動し、 カートリッジを取り出します。



新規カートリッジをまっすぐに奥まで挿入し、 ロックスイッチを上(LOCK)に移動します。




4 前面パネルを取り付けます。



ランプ表示

本製品は、ランプの表示状態(点灯・消灯・点滅)の組み合わせにより、現在の動作状態を表示します。



状態	RAID モード	システム状態	電源ランプ (POWER)	アクセスランプ (ACCESS)	ステータス 1 ランプ (STATUS)	ステータス2 ランプ (STATUS)
	ミラーリングモード	モード設定中	紫色点滅	消灯	消灯	消灯
設定中設定モード	ストライピングモード	モード設定中	青色点滅	消灯	消灯	消灯
1	マルチディスクモード	モード設定中	緑色点滅	消灯	消灯	消灯
	ミラーリングモード	動作中	紫色点灯	オレンジ色点滅 (アクセス時のみ)	消灯	消灯
通常	ストライピングモード	動作中	青色点灯	オレンジ色点滅 (アクセス時のみ)	消灯	消灯
	マルチディスクモード	動作中	緑色点灯	オレンジ色点滅 (アクセス時のみ)	消灯	消灯
	ミラーリングモード	HDD1/未接続·故障	紫色点灯	オレンジ色点滅 (アクセス時のみ)	赤色点灯	消灯
		HDD2/未接続·故障	紫色点灯	オレンジ色点滅 (アクセス時のみ)	消灯	赤色点灯
エラー	ストライピングモード	HDD1/未接続·故障	青色点灯	オレンジ色点滅 (アクセス時のみ)	赤色点灯	消灯
1 1		HDD2/未接続·故障	青色点灯	オレンジ色点滅 (アクセス時のみ)	消灯	赤色点灯
	マルチディスクモード	HDD1/未接続·故障	緑色点灯	オレンジ色点滅 (アクセス時のみ)	赤色点灯	消灯
		HDD2/ 未接続・故障	緑色点灯	オレンジ色点滅 (アクセス時のみ)	消灯	赤色点灯
	ミラーリングモード	HDD1→HDD2 リビルド中	水色点灯	オレンジ色点滅	消灯	赤色点滅
		HDD2→HDD1 リビルド中	水色点灯	オレンジ色点滅	赤色点滅	消灯
		HDD1→HDD2 リビルド完了	紫色点灯	オレンジ色点滅 (アクセス時のみ)	消灯	消灯
リビルド		HDD2→HDD1 リビルド完了	紫色点灯	オレンジ色点滅 (アクセス時のみ)	消灯	消灯
		HDD1→HDD2 リビルド中に HDD1 が故障**²	水色点灯	消灯	赤色点灯*3	赤色点滅
		HDD2→HDD1 リビルド中に HDD2 が故障** ²	水色点灯	消灯	赤色点滅	赤色点灯*3

- ※1 ミラーリングモード時は、アクセスの有無に関係なく、十数秒に 1 回アクセスランプが点灯・点滅しますが、異常ではありません。
- ※2 リビルド中のエラー (メインドライブエラー) の場合は、データの入っているドライブにエラーが発生していることを表しています。この場合、そのハードディス ク1台のみで電源を再投入し、パソコンに接続して、なるべく多くのデータを別のハードディスクなどに退避(コピー)してください。退避後は、2台の新規のRHDカー トリッジディスクにてミラーリングを再構築してください。
- ※3 エラーの状況により点滅または消灯する場合もあります。

Copyright (C) 2006-2007 I-O DATA DEVICE, INC. All Rights Reserved.